



Abk 称重机，提供具有可靠性能和便捷性，至多能承重达到120公斤重的物体。为防止灰尘并确保长期使用，光滑且不锈钢的指示器，提供了完美的密封性。指标器上标明了日期和时间，包括可以在打印中输出。能在超大，背光显示屏进行简单的阅读。键盘上的大按钮很容易辨识，而且在任何环境中都很容易地使用。Abk是零件计数、百分比称重和动态称重的极佳选择，而内置限制灯使它成为检查重量的理想选择。

## 功能和性能完美结合使ABK成为工业应用的大赢家



### 功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否超载称重
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”，“关闭”或“称重时开启”
- 检重功能指示灯可显示低于或超过设定的限度范围
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 重型的橡胶垫脚，确保稳定性
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机
- 坚固耐用的结构可用于工业用途
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- 检测称重带有声光报警
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 简单的操作功能几乎不需要进行培训
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- 包括电源适配器
- 可充电电池方便随时使用天平
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源

### 应用程序

- 称重
- 零件计数
- 检测称重
- 动态/动物称量
- 百分比称重

### 关于艾德姆

在过去的四十多年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。

型号	ABK 8	ABK 16	ABK 32	ABK 60	ABK 120
量程	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg
精度	0.2g	0.5g	1g	2g	5g
秤盘大小	300x400mm				
称量单位	g, kg, lb, lb:oz, oz, N				
稳定的时间 (秒)	2				
接口	RS-232				
校准	外部校准				
显示	背光LCD与40mm高位数				
电源	12VDC 800毫安适配器 / 内置可充电电池				
工作温度	-10° 到 40°C				
外壳	不锈钢表头和铝底座				
整体尺寸	300x520x610mm (宽×深×高)				
净重量	7.9kg				

## 配件

物料编号.....	说明
3126011263...	ATP热敏打印纸
3126011281...	ATP热敏打印纸 (10卷装)
1120011156...	ATP打印机
700400103....	RS-232
3074010507...	RS-232转USB数据线
1100011297...	继电器盒
600002028....	AdamDU-数据采集软件
3102311619...	防护罩
700660290....	检定证书

## 主要配件



### ATP打印机

结合使用方便和设置快捷的特点，热敏打印机绝对是万能的。一个按键和三个易读LED指示灯使操作变得简单。



### 继电器盒

继电器用线连接至电子称，帮助传送信号到其他设备。



### 防护罩

防湿罩使天平易于清洁并保护天平。

由提供