



建造牢固，AE 402 指示器可以在很多环境下，处理各种苛刻的称重请求。 不锈钢外壳是 IP66等级的，可以帮助防止灰尘和水。 用自带的支架和硬件，AE 402 可以轻松地安装在墙体上。 超大尺寸的背光显示，容易使用的键盘，配备着明显的按键、重量限制 LED灯、 和低电池电量指示器。 指示器会显示日期与时间，并同时显示在打印文件中。

用于高要求环境中的多功能防水表头



功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否超载称重
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 在恶劣的环境中，坚固的金属外壳可保护内部组件
- 坚固耐用的结构可用于工业用途
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机
- 墙壁支架能让显示器安装到垂直的面
- 检测称重带有声光报警
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证
- 锁定功能可长时间锁定称重结果
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 快速和简单的键盘操作布局
- 可选数字滤波对称量动态物品时保障了可靠的结果。
- 用户可选刻度
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- IP66等级的防水和防尘保护
- 包括电源适配器
- 可充电电池方便随时使用天平
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源

应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 动态/动物称量

关于艾德姆

在过去的四十多年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。

型号	AE 402
量程范围	可选择
分辨率	1:80,000
激励电压	5VDC
传感器	4
灵敏度	0.15uv/d
回零范围	0-10mv
信号范围	0-40mv
称量单位	g, kg, lb, lb:oz, oz, N
稳定的时间 (秒)	2
接口	RS-232
IP防护等级	66
校准	外部校准
显示	背光LCD与40mm高位数
电源	12VDC 800毫安适配器 / 内置可充电电池
工作温度	0° 到 40°C
外壳	不锈钢
整体尺寸	240x145x95mm (宽×深×高)
净重量	2kg

配件

物料编号..... 说明

- 3126011263... ATP热敏打印纸
- 3126011281... ATP热敏打印纸 (10卷装)
- 1120011156... ATP打印机
- 700400103... RS-232
- 3074010507... RS-232转USB数据线
- 1100011297... 继电器盒
- 600002028... AdamDU-数据采集软件
- 3102311619... 防护罩

主要配件



ATP打印机

结合使用方便和设置快捷的特点，热敏打印机绝对是万能的。一个按键和三个易读LED指示灯使操作变得简单。



继电器盒

继电器用线连接至电子称，帮助传送信号到其他设备。



防护罩

防湿罩使天平易于清洁并保护天平。

由提供