



勇士系列防水秤既能满足不易清洗的环境要求，又能满足洁净室环境的要求。304级不锈钢的秤盘底座和表头经久耐用，产品达到IP66防护等级。勇士秤的这些特征使其在食品行业、制药行业、畜牧行业和制造业等各个领域都能发挥其强大的功能。

勇士秤的检测称重功能，带彩色LED灯，使精密、重复的样品称重工作进行顺利。所有勇士系列产品都具有其他的应用功能，例如：零件计数、百分比称重和动态称重。超大的背光显示屏方便读数，降低了记录数据时出错的几率。勇士秤通过RS-232接口和触发继电器来输出数据，从而控制其他设备。勇士秤还装有艾德姆公司提供的智能功能。

勇士，防水秤中的佼佼者！



功能

- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”，“关闭”或“称重时开启”
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否超载称重
- 检重功能指示灯可显示低于或超过设定的限度范围
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 重型的橡胶垫脚，确保稳定性
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 防过载保护有助于防止天平内部组件受损
- 坚固的不锈钢结构最为耐用
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- 简单的键盘操作使天平的设置和操作更方便
- 检测称重带有声光报警
- 外部校准是可用砝码对天平进行校准和验证
- 零件计数功能可预先设置样品大小
- 可选数字滤波对称量动态物品时保障了可靠的结果。
- 可选择自动清除功能，在最后一个样品复位时，天平自动清零
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- IP66等级的防水和防尘保护
- 可充电电池方便随时使用天平
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源
- 包括电源适配器

应用程序

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 动态/动物称量

关于艾德姆

在过去的四十多年里，艾德姆提供了各种性能可靠且高性价比的天平产品，赢得了全世界范围内的专业人士的信赖。艾德姆的产品真正实现了：快速、稳定、物超所值。

勇士系列防水秤



型号	WSK 8	WSK 16	WSK 32	WBK 32	WBK 32H	WBK 75	WFK 75	WFK 75H	WFK 150	WLK 150
量程	8kg	16kg	32kg	32kg	32kg	75kg	75kg	75kg	150kg	150kg
精度	0.5g	1g	2g	2g	1g	5g	5g	1g	10g	10g
重复性 (S.D.)	1g	2g	2g	4g	2g	5g	20g	2g	20g	20g
线性误差	1g	2g	2g	4g	4g	10g	20g	2g	20g	20g
秤盘大小	250x250mm			300x400mm			400x500mm			450x600mm
称量单位	g, kg, lb, lb:oz, oz, N									
稳定的时间 (秒)	2									
接口	RS-232									
校准	外部校准									
显示	背光LCD 与 40mm 高位数									
电源	12VDC 800毫安适配器 / 内置可充电电池									
工作温度	-10° 到 40° C									
外壳	不锈钢									
整体尺寸	250x345x532mm (宽×深×高)			300x500x587mm (宽×深×高)			400x590x972mm (宽×深×高)			450x700x972mm (宽×深×高)
净重	6kg			9kg			13kg			19kg

配件

物料编号	说明
3126011263	ATP热敏打印纸
3126011281	ATP热敏打印纸 (10卷装)
1120011156	ATP打印机
1100011297	继电器盒
600002028	AdamDU-数据采集软件
3102311619	防护罩
700660290	检定证书
3134012941	RS-232转ATP数据线
3134012936	RS-232转PC数据线

主要配件



3126011263 ATP热敏打印机结合使用方便和设置快捷的特点，热敏打印机绝对是万能的。一个按键和三个易读LED指示灯使操作变得简单。



1100011297 继电器盒继电器用线连接至电子称，帮助传送信号到其他设备。



600002028 AdamDU-数据采集软件
Adam DU软件将天平连接到实验室网络，帮助获得无缝的数据收集、传输和分析。DU带有一个主要命令窗口的易于使用的界面，使用户能通过RS-232或USB连接且最多一次同时快速地收集8台Adam天平的信息。

由提供

www.adamequipment.com.cn

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。
适用于艾德姆标准的销售条款，错误和遗漏不在此列。