



La balance poids prix Raven à double échelon est bien conçue et facilite la vente au détail et le calcul du prix. L'écran avant et arrière est visible à la fois par l'opérateur et le client, permettant la vérification du prix et de la quantité. La Raven possède un clavier facile à utiliser et bien scellé pour mieux la protéger et son grand plateau en acier inoxydable s'enlève facilement pour permettre un nettoyage rapide. Pour une configuration rapide et une opération facile, la Raven dispose de 40 touches. Idéale pour une utilisation sur les stands en plein air ou les marchés de producteurs, la batterie rechargeable incluse fournit plusieurs jours de travail à partir d'une seule charge. Les pieds réglables peuvent être verrouillés pour stabiliser l'unité sur les comptoirs. La Raven est homologuée de Type CE.

La Raven offre les fonctions de calcul du prix et de pesage dans une balance à faible encombrement



Approuvée pour le commerce



### Caractéristiques

- L'écran LCD rétroéclairé indique le poids, le prix unitaire et le prix total pour fournir les informations clés simultanément
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- La conception légère facilite le transport et la portabilité
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Châssis ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- Les pieds antidérapants réglables peuvent être verrouillés pour assurer une meilleure mise à niveau de la balance
- Product Look Up (PLU) emplacements des mémoires pour sauvegarder une gamme d'articles pour un rappel quand nécessaire
- Configuration rapide et facile à l'aide du clavier
- Disponible en plusieurs unités monétaires
- Homologuée OIML et de Type CE
- Adaptateur secteur inclus
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où

### Application

- Pesage
- Poids-prix



Affichage Arrière

### A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	RAV 3D	RAV 6D	RAV 15D	RAV 30D
Capacité	1.5kg / 3kg	3kg / 6kg	6kg / 15kg	15kg / 30kg
Précision	0.5g / 1g	1g / 2g	2g / 5g	5g / 10g
Taille du plateau	220x310mm			
Unités de pesage	kg			
Temps de stabilisation (sec)	1			
Mémoires PLU	20 touches, 40 PLU			
Calibrage	Calibrage externe			
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mm de haut			
Alimentation	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 1A / Batterie Interne Rechargeable			
Température d'utilisation	-10° à 40°C			
Boîtier	ABS			
Dim. totale	330x335x115mm (lpxh)			
Poids net	3.85kg			
Homologation	Homologuée de Type CE: DK 0199.554			

**Accessoires**

## Numéro d'article ..... Description

303149761 .....	Récipient de petite taille (livré complet pour fixer sur la balance)
303149759 .....	Récipient de grande taille (livré complet pour fixer sur la balance)
303149760 .....	Récipient de taille moyenne (livré complet pour fixer sur la balance)

**Accessoires Principaux****Récipient**

Les soucoupes métalliques sont conçues pour rendre le pesage de portion et de mesure alimentaire plus efficace et plus facile.

**Fourni par**