



Idéales pour la préparation de nourriture, les usines de transformation alimentaire, les installations agricoles et plus, les balances WBW possèdent un boîtier entièrement étanche IP66 et un grand plateau de pesée en inox. Des indicateurs colorés pour les limites Basses, Ok, Hautes permettent de faire du contrôle du poids facilement et rapidement, et un écran LCD lumineux rétroéclairé comprenant un indicateur de capacité, des indicateurs de surcharge et de batterie faible et l'arrêt automatique, font de la WBW une balance très intuitive. Elles fonctionnent avec un adaptateur secteur ou batterie rechargeable pour la portabilité, les deux sont inclus.

Le contrôle de pesée est un jeu d'enfant grâce aux indicateurs LED colorés de la WBW



Caractéristiques

- Ecran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Voyants LED de contrôle de pesée indiquant clairement si le poids est en dessous, au dessus ou entre les limites acceptables.
- Pieds réglables afin d'optimiser la configuration
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- La conception légère facilite le transport et la portabilité
- Châssis ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu ou aucune formation
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Protection contre l'eau et la poussière gradué IP66
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- Adaptateur secteur inclus

Application

- Pesage
- Contrôle du poids

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	WBW 2	WBW 4	WBW 8	WBW 16
Capacité	2kg	4kg	8kg	16kg
Précision	0.2g	0.5g	1g	2g
Reproductibilité (S.D)	0.2g	0.5g	1g	2g
Linéarité (+/-)	0.4g	1g	2g	4g
Taille du plateau	210x173mm			
Unités de pesage	g, kg, lb, lb:oz			
Temps de stabilisation (sec)	2			
Calibrage	Calibrage externe			
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 20mm de haut			
Alimentation	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable			
Température d'utilisation	-10° à 40°C			
Boîtier	ABS			
Dim. totale	231x265x153mm (lxpxh)			
Poids net	3.3kg			

Accessoires**Numéro d'article** Description

303200002	Coque en plastique (10)
303200003	Coque en plastique (20)
303209190.....	Coque en plastique
700660290	Certificat de Calibrage
303147960	Récipient de taille moyenne (livré complet pour fixer sur la balance)
303147961	Récipient de petite taille (livré complet pour fixer sur la balance)
303147959	Récipient de grande taille (livré complet pour fixer sur la balance)

Accessoires Principaux**Coque en plastique**

Les coques de protection offrent un moyen facile et abordable pour protéger la balance et la garder propre.

**Récipient de grande taille**

Les soucoupes métalliques sont conçues pour rendre le pesage de portion et de mesure alimentaire plus efficace et plus facile.

Fourni par