



Durabilité et robustesse font de la Warrior une version gagnante dans la mesure de grandes quantités dans des environnements exigeants tels que l'industrie alimentaire. Grâce à un indice de protection IP66, les composants internes de la Warrior sont protégés contre la poussière, la farine et l'humidité, tandis que la base en acier inoxydable 304 se nettoie facilement lors de tâches de dosage. La fonction de pesage dynamique permet à la Warrior de mesurer avec précision les liquides, les indicateurs LED de couleur optimisent le contrôle de pesée d'échantillons.

Grâce à sa force, sa performance et ses fonctionnalités intuitives, la Warrior sort victorieuse dans les applications lavables à l'eau.



## Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Voyants LED de contrôle de pesée indiquant clairement si le poids est en dessous, au dessus ou entre les limites acceptables.
- Touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Les pieds en caoutchoucs robustes assurent la stabilité de l'unité
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Construction robuste en acier inoxydable pour une durabilité ultime
- Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- Touche simple d'opération permet une configuration et une utilisation aisée
- Une interface RS-232 optionnelle est disponible pour fournir une connexion rapide aux ordinateurs et aux imprimantes
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- Filtrage numérique sélectionnable pour animaux / pesage dynamique fournissant des résultats stables des sujets en mouvement
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Protection contre l'eau et la poussière gradué IP66
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- Adaptateur secteur inclus

## Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique

## A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Modèle	WSK 8	WSK 32	WSK 16	WBK 32	WBK 32H	WBK 75	WFK 75	WFK 75H	WFK 150	WLK 150
<b>Capacité</b>	8kg	32kg	16kg	32kg	32kg	75kg	75kg	75kg	150kg	150kg
<b>Précision</b>	0.5g	2g	1g	2g	1g	5g	5g	1g	10g	10g
<b>Reproductibilité (S.D)</b>	1g	2g	2g	4g	2g	5g	20g	2g	20g	20g
<b>Linéarité (+/-)</b>	1g	2g	2g	4g	4g	10g	20g	2g	20g	20g
<b>Taille du plateau</b>	250x250mm			300x400mm			400x500mm			450x600mm
<b>Unités de pesage</b>	g, kg, lb, lb:oz, oz, N									
<b>Temps de stabilisation (sec)</b>	2									
<b>Interface</b>	RS-232									
<b>Calibrage</b>	Calibrage externe									
<b>Affichage</b>	LCD rétro éclairé avec des chiffres de 40mm de haut									
<b>Alimentation</b>	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA / Batterie Interne Rechargeable									
<b>Température d'utilisation</b>	-10° à 40°C									
<b>Carter</b>	Inox									
<b>Dimensions totales</b>	250x345x532mm (lpxh)			300x500x587mm (lpxh)			400x590x972mm (lpxh)			450x700x972mm (lpxh)
<b>Poids net</b>	6kg			9kg			13kg			19kg

## Accessoires

Numéro d'article	Description
3126011263	Rouleau de papier thermique pour ATP
3126011281	Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
1120011156	Imprimante Thermique ATP
1100011297	Boitier relais pour AE402
600002028	Programme d'acquisition de données
3102311619	Coque en Plastique
700660290	Certificat de Calibrage
3134012941	Câble RS-232 vers imprimante ATP 1.5m (assemblage usine)
3134012936	Câble RS-232 vers connecteur 9pin D 1.5m (assemblage usine)

## Principaux Accessoires



### Imprimante Thermique ATP

La facilité d'utilisation combinée avec une mise en route rapide correspondant à une imprimante thermique réellement polyvalente. Un bouton-poussoir unique d'alimentation et trois indicateurs LED faciles à lire permettent un fonctionnement simplifié.



### Boitier relais pour AE402

Le boitier relais est relié de manière filaire à la balance et contribue à transmettre des signaux à d'autres appareils.



### Programme d'acquisition de données

Le logiciel Adam DU connecte une balance au réseau du laboratoire dans le but de réaliser l'acquisition de données ainsi que le transfert et l'analyse. L'Adam DU dispose d'une interface conviviale dotée d'une fenêtre de commande principale permettant aux utilisateurs de collecter rapidement des informations à partir de huit balances Adam simultanément en utilisant la RS-232 ou l'USB.

## Fourni par