



Die Cruiser (CKT) ist eine langlebige, vielseitige Waage für industrielles Wiegen und Zählen. Ideal für Warenbestandsprüfungen, Kontrollwiegen während eines Verpackungsprozesses sowie alle Wiegeaufgaben, kann die Cruiser (CKT) Fehlbestände reduzieren und Ausschuss minimieren. Das hinterleuchtete LCD verändert die Farbe, abhängig davon, ob ein Muster unterhalb, oberhalb oder innerhalb der voreingestellten Grenzwerte ist. Entwickelt für höchste Ansprüche, verfügt die Cruiser (CKT) über ein stabiles Gehäuse aus ABS, eine Edelstahlplattform, rutschfeste Füße und Überlastsicherung der Wägezelle.

## Die Cruiser bietet höchsten Komfort für alle industriellen Anwendungen.



### Merkmale und Funktionen

- Das hinterleuchtete LCD wechselt die Farbe abhängig vom Erzielen voreingestellter Grenzwerte
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Höhenverstellbare hochwertige Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand
- Spritzwasser gelangt durch Abflusskanäle nicht in das Waageninnere
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Kalibrierung und Justage mit externen Justagegewichten
- Interne Zählauflösung 1:600.000 für präzise Ergebnisse
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar

### Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Summenspeicher
- Prozentwägung
- Netto-Summen-Berechnung

### Über uns:

Seit über 45 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	CKT 4	CKT 8	CKT 16	CKT 32	CKT 48	CKT 8H	CKT 8UH	CKT 16UH	CKT 32UH	CKT 48UH	CKT 4M	CKT 8M	CKT 20M	CKT 40M
<b>Kapazität</b>	4kg	8kg	16kg	32kg	48kg	8kg	8kg	16kg	32kg	48kg	4kg	8kg	20kg	40kg
<b>Ablesbarkeit</b>	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	0.1g	0.05g	0.1g	0.2g	0.5g	1g	2g	5g	0.01kg
<b>Wiederholbarkeit (S.D.)</b>	0.2g	0.4g	1g	2g	4g	0.2g	0.1g	0.2g	0.4g	1g	2g	4g	10g	20g
<b>Linearität (+/-)</b>	0.3g	0.6g	1.5g	3g	6g	0.3g	0.3g	0.6g	1.2g	3g	3g	6g	15g	30g
<b>Größe Wägeplatte</b>	210x300mm													
<b>Wägeeinheiten</b>	g, kg, lb, oz, lb:oz													
<b>Stabilisierungszeit (sec)</b>	2													
<b>PLU-Speicher</b>	50													
<b>Schnittstelle</b>	RS-232, USB (opt.)													
<b>Kalibrierung</b>	Extern											k.A.		
<b>Anzeige</b>	Hinterleuchtetes LCD mit 15mm Ziffernhöhe													
<b>Stromversorgung</b>	12VDC 50/60Hz 800mA Adapter / Interner Akku													
<b>Betriebstemperatur</b>	-10° bis 40°C													
<b>Gehäuse</b>	ABS Kunststoff													
<b>Gesamtabmessungen</b>	326x355x115mm (BxTxH)													
<b>Nettogewicht</b>	3.29kg													
<b>Zulassungen</b>	k.A.											Eichfähig		

## Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
302013912	Hartschalentragekoffer mit Schloss
2020013913	Arbeitsschutzhaube (5)
2020013914	Arbeitsschutzhaube (10)
3022013911	Arbeitsschutzhaube
1120011156	ATP Thermodrucker
3014011014	RS-232 Kabel
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
3074010267	USB Kabel
202000001	Unterflurwägevorrückung (werksmontiert)
700660290	Adam Kalibrierschein
1120014641	Nadeldrucker
2020013915	USB Option

## Key Accessories



**Adam DU - Datensammelprogramm**  
Die Adam DU Software verbindet Ihre Waage mit dem Labor-Netzwerk und hilft, eine nahtlose Datenerfassung, Übertragung und Analyse zu erreichen. Die Adam DU verfügt über eine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche mit einem Hauptbefehlsfenster, so dass einfach und schnell Daten von bis zu acht Adam Waagen gleichzeitig überwacht und über die RS-232 und USB-Verbindungen gesammelt werden können.



**ATP Thermodrucker**  
Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.

## Bestellen

[www.adamequipment.com](http://www.adamequipment.com)

Adam Equipment hält sich im Interesse kontinuierlicher Verbesserung das Recht vor, technische Daten und Preise ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Adam Equipment. Fehler und Auslassungen vorbehalten.