



Vollgepackt mit smarten Funktionen, bietet die erschwingliche GK-Anzeige eine einfache Benutzeroberfläche, wodurch es schnelle Bedienung und rasche Ergebnisse gibt. Die integrierte Kontrollwaagen-Funktion ermöglicht es Benutzern problemlos anzuzeigen, wenn die Proben über, unter, oder in den Zielvorgaben sind. Mit einer vollständigen Tastatur erreicht die GK Zählenanwendungen mit dem gleichen Indikator, sodass sie vielseitig und flexibel ist. Die GK befindet sich in stabilem ABS-Kunststoff, das robust und einfach zu reinigen ist. Die Anzeige verfügt über eine Wandhalterung zur schnellen und sicheren Montage. Das hell beleuchtete LCD verfügt über große Ziffern für klare Lesbarkeit und einen Kapazitätstracker, um Überlastungen zu vermeiden. Die GK-M ist zugelassen und kann mit Plattformen wie PT und PTM verwendet werden.

**Anzeigergerät mit vielen Funktionen, integrierten Kontroll-LEDs, auch in eichfähiger Ausführung verfügbar**



## Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Display mit Kapazitätsanzeige
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- RS-232-Schnittstelle inklusive, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- IP66-Anzeige
- Die Anzeige kommt inklusive Wandhalterung
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Kalibrierung und Justage mit externen Kalibriergewichten
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- GLP-konforme Protokollierung möglich
- Programmierbare Kapazität mit wählbarem Ziffernschritt erlauben den Einsatz für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen
- Schnelle, einfache Konfigurierung über Tastatur
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

## Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Kontrollzählung
- Tierwägung / dynamisches Wiegen

## Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	GK	GK M
<b>Kapazitätsumfang</b>	Wählbar	Wählbar
<b>Auflösung</b>	1:80,000	1:3,000
<b>Speisespannung Wägezellen</b>	5VDC	5VDC
<b>Kabellänge</b>	4 x 350ohm	4 x 350ohm
<b>Sensibilität</b>	0.15uv/d	0.15uv/d
<b>Nullumfang</b>	0-10mv	0-10mv
<b>Signalumfang</b>	0-40mv	0-40mv
<b>Wägeeinheiten</b>	g, kg	
<b>Stabilisierungszeit (sec)</b>	2	
<b>Schnittstelle</b>	RS-232, USB (opt.)	
<b>Kalibrierung</b>	Extern	
<b>Anzeige</b>	Hinterleuchtete LCD mit Kapazitätsanzeige mit 20mm Ziffernhöhe	
<b>Stromversorgung</b>	Netz kabel / Interner Akku	
<b>Betriebstemperatur</b>	-10° bis 40°C	
<b>Gehäuse</b>	ABS Kunststoff	
<b>Gesamtabmessungen</b>	260x170x115mm (BxTxH)	
<b>Nettogewicht</b>	2kg	
<b>Zulassungen</b>	k.A.	Eichfähig / NRCS Zulassung

## Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
3052010526	Arbeitsschutzhaube
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
2050013351	Bodenstativ für Anzeigegeräte
305200001	Arbeitsschutzhaube (5er-Pack)
305200002	Arbeitsschutzhaube (10er-Pack)

## Nützliches Zubehör



**ATP Thermodrucker**  
Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



**Arbeitsschutzhaube**  
Arbeitsschutzhauben sind eine ideale Methode, Ihre Waage vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.

## Bestellen