



Ideal für grundlegende Zähl- und Wäganwendungen, bietet die LBK eine einfache Bedienung und eine Vielzahl von Modi. Die LBK ist einfach zu bedienen, da sie nur fünf Tasten besitzt, die häufig verwendeten Funktionen farblich gekennzeichnet sind. Das schlanke und kompakte Design macht die LBK ideal für enge Räume. Solide gebaut mit einem langlebigen ABS-Kunststoffgehäuse, verfügt die LBK über eine versiegelte Tastatur und eine große Edelstahlwanne, die zur Reinigung leicht zu entnehmen ist.

LBK - die günstigste Wahl für schnelles, einfaches Wiegen



Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Libelle und höhenverstellbaren Füße zum Nivellieren
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Leichte, handliche Bauweise
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Akustischer Alarm warnt vor Überlastung
- Modellausführungen mit externer und interner Kalibrierung, sowie eichfähige Modelle verfügbar
- Stückzählung mit voreingestellten Probengrößen
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- AC-Adapter inklusive
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	LBK 3	LBK 6	LBK 12	LBK 30
Kapazität	3kg	6kg	12kg	30kg
Ablesbarkeit	0.5g	1g	2g	5g
Wiederholbarkeit (S.D.)	0.5g	1g	2g	5g
Linearität (+/-)	1g	2g	4g	10g
Größe Wägeplatte	250x180mm			
Wägeeinheiten	g, kg, lb, lb:oz, oz			
Stabilisierungszeit (sec)	2			
Kalibrierung	Extern			
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 24mm Ziffernhöhe			
Stromversorgung	Netzkabel / Interner Akku			
Betriebstemperatur	0° bis 40°C			
Gehäuse	ABS Kunststoff			
Gesamtabmessungen	250x307x110mm (BxTxH)			
Nettogewicht	1.8kg			

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
700200056	Arbeitsschutzhaube
700200063	Arbeitsschutzhaube (5)
700200064	Arbeitsschutzhaube (10)
700660290	Adam Kalibrierschein

Nützliches Zubehör



Arbeitsschutzhaube
 Arbeitsschutzhauben sind eine ideale Methode, Ihre Waage vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.

Bestellen