



Die Raven ist eine Zweibereichswaage mit auffälligem Design, die effizientes Wiegen und Preisberechnung im Einzelhandel unterstützt. Über die vorderen und hinteren Anzeigefenster können Kunde und Verkäufer Preis und Menge einsehen. Die einfach zu bedienende Tastatur ist gegen Schmutz versiegelt, und die große Edelstahlwägeplatte kann zur schnellen Reinigung zwischendurch abgenommen werden. Damit die Raven schnell und einfach konfiguriert und bedient werden kann, verfügt sie über 40 Tasten. Mit dem internen Akku kann die Waage für mehrere Tage ohne Netzstrom verwendet werden, womit sie die ideale Waage für Markt- oder Hofverkaufsstände ist. Die einstellbaren Füße können verriegelt werden, um die Waage für betriebsame Arbeitstheken zu stabilisieren. Die Raven hat EG Bauartenzulassung, und ist somit eichfähig.

Die Raven bietet Preisberechnung und Wiegefunktionen in einer kleinen kompakten Waage



Geeicht – Klasse III



Merkmale und Funktionen

- Hinterleuchtetes LCD mit Anzeigen für Gewicht, Stückpreis und Gesamtpreis
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Leichte, handliche Bauweise
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Verstellbare, rutschfeste Füße, die zur Stabilisierung verriegelt werden können
- Interner Produktespeicher für schnelles Aufrufen der häufigsten Produkte
- schnelle, einfache Konfigurierung über Tastatur
- Erhältlich für €, Pfund Sterling und US Dollar
- EG und OIML Eichzulassung
- AC-Adapter inklusive
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar

Anwendungen

- Wägung
- Preisberechnung



Rück Anzeige

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	RAV 3D	RAV 6D	RAV 15D	RAV 30D
Kapazität	1.5kg / 3kg	3kg / 6kg	6kg / 15kg	15kg / 30kg
Ablesbarkeit	0.5g / 1g	1g / 2g	2g / 5g	5g / 10g
Größe Wägeplatte	220x310mm			
Wä geeinheiten	kg			
Stabilisierungszeit (sec)	1			
PLU-Speicher	20 tasten, 40 PLU			
Kalibrierung	Extern			
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 18mm Ziffernhöhe			
Stromversorgung	12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Interner Akku			
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C			
Gehäuse	ABS Kunststoff			
Gesamtabmessungen	330x335x115mm (BxTxH)			
Nettogewicht	3.85kg			
Zulassungen	Eichfähig: DK 0199.554			

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
303149761	Behälter für Fische (installiert)
303149759	Behälter für Gemüse (installiert)
303149760	Behälter für Süßigkeiten (installiert)

Nützliches Zubehör



Schale

Praktische Metallwarenschalen zum einfachen Wiegen und Portionieren von Lebensmitteln. Erhältlich in den Größen klein, mittel und groß.

Bestellen