



Progettato per le applicazioni industriali robuste, la bilancia da pavimento AFK offre prestazioni affidabili e una piattaforma extra-larga per pesare elementi fino a 600 kg. L'indicatore in acciaio lucido, acciaio inox vanta il sigillamento superiore per proteggere da polvere e garantire la longevità. Il sovradimensionato, display retroilluminato è chiaramente visibile, e i pulsanti di grandi dimensioni rendono la tastiera facile da vedere e utilizzare in qualsiasi ambiente. Il AFK è una scelta eccellente per le parti di conteggio, percentuale di pesatura e pesatura dinamica, mentre luci limite incorporato lo rendono ideale per controllo del peso. Data e ora vengono fornite dall'indicatore ed incluso nelle stampe.

Piattaforma extra larga per pesare oggetti di grandi dimensioni o conteggio di grandi quantità



Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- Tracciatore di capacità' integrata nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- La retroilluminazione programmabile puo' essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Robusti piedini in gomma assicurano la stabilità della bilancia
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Interfaccia RS-232 per la connessione a computers o stampanti
- La costruzione robusta e' resistente ad uso industriale
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Staffa di montaggio a parete per posizionare l'indicatore su superficie verticale
- Pesatura di controllo con allarme acustico
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Adattatore AC incluso
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia

Applicazioni

- Pesatura
- Conteggio pezzi
- Pesatura percentuale
- Pesatura di controllo
- Pesatura dinamica di animali

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

| Modello | AFK 75 | AFK 150 | AFK 300 | AFK 600 |
|--------------------------------|---|---------|---------|----------------------|
| Capacita' | 75kg | 150kg | 300kg | 600kg |
| Precisione | 5g | 10g | 20g | 50g |
| Ripetibilita' (S.D.) | 5g | 10g | 20g | 50g |
| Linearita' (+/-) | 10g | 20g | 40g | 100g |
| Dimensione piatto | 400x500mm | | | 600x800mm |
| Unita' di misura | g, kg, lb, lb:oz, oz, N | | | |
| Tempo di stabilizzazione (sec) | 2 | | | |
| Interfaccia | RS-232 | | | |
| Calibratura | Calibratura esterna | | | |
| Visulazzazione | LCD retroilluminato con caratteri 40mm alti | | | |
| Alimentazione | Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria ricaricabile interna | | | |
| Temperatura di esercizio | 0° a 40°C | | | |
| Custodia | Indicatore in acciaio inossidabile con base in alluminio pressofuso | | | |
| Dimensioni totali | 400x620x790mm (lpxh) | | | 600x940x830mm (lpxh) |
| Peso netto | 12.8kg | | | 24.3kg |

Accessori

Numero dell'unita'

Descrizione

| | |
|------------------|---|
| 3126011263 | Carta termica per stampante ATP |
| 3126011281 | Carta termica per stampante ATP (pacco da 10) |
| 1120011156 | Stampante termica |
| 700400103 | Cavo RS-232 |
| 3074010507 | Adattatore RS-232 e USB (Si deve ordinare un corrispondente cavo RS-232) |
| 1100011297 | Scatola Relè |
| 600002028 | Programma Adam DU |
| 3102311619 | Coperchio protettivo |
| 700660288 | Certificato di calibratura per AFK 600 |
| 700660290 | Certificato di calibratura |

Accessori principali



Stampante Termica

Le funzioni di facile utilizzo della stampante termica ADAM combinate con una impostazione rapida offrono una stampatura termica veramente versatile. Un singolo pulsante di introduzione dati e tre indicatori LED di facile lettura permettono un funzionamento semplificato.



Scatola Relè

La scatola del relè è collegata mediante un cavo alla bilancia e consente di trasmettere segnali ad altri dispositivi.



Coperchio protettivo

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.

Consegnato da