



La IHS pesagru offrono una pesatura robusta, facile da usare con funzioni intelligenti che risolvono difficoltà di pesatura in sospensione. Con una gamma di capacità per soddisfare diverse esigenze la IHS pesagru viene utilizzata in molte applicazioni diverse.

Un telecomando standard rende sicuro e semplice l'utilizzo e il grande display rosso è facile da leggere in qualsiasi condizione di illuminazione. Una costruzione solida con custodia in metallo e gancio rotante offrono una completa flessibilità e facilità di utilizzo.

Quando forza e sicurezza sono essenziali, IHS è la soluzione vincente e incontestabile per la pesatura di carichi sospesi



Caratteristiche

- Display a LED luminosi per una facile visualizzazione nella maggioranza degli ambienti
- Il gancio girevole permette un facile accesso durante il caricamento, poi si blocca in posizione in tutta sicurezza durante la pesatura
- Il telecomando permette un funzionamento sicuro, a mani libere
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Custodia in metallo solido resiste rovesciamento e protegge i componenti interne
- Uno spegnimento automatico per risparmio energia
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Adattatore AC incluso

Applicazioni

- Pesatura

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	IHS 1	IHS 3	IHS 5	IHS 10
Capacita'	1000kg	3000kg	5000kg	10000kg
Precisione	0.2kg	0.5kg	1kg	2kg
Ripetibilita' (S.D.)	0.2kg	0.5kg	1kg	2kg
Linearita' (+/-)	0.2kg	0.5kg	1kg	2kg
Limite di Sovraccarico Definitivo	1500kg	4500kg	7500kg	15000kg
Unita' di misura	kg			
Tempo di stabilizzazione (sec)	3			
Calibratura	Calibratura esterna			
Display	LED con caratteri 30mm alti			
Alimentazione	Adattatore 7.2VDC 50/60Hz 2A / Batteria ricaricabile interna			
Temperatura di esercizio	0° a 40°C			
Custodia	Alluminio in pressofusione			
Dimensioni totali	255x190x550mm (lpxh)		255x190x650mm (lpxh)	255x190x750mm (lpxh)
Peso netto	12kg	14kg	19kg	31kg
Limite di Sovraccarico	Adam Equipment Co Ltd, i suoi amministratori, personale, proprietari, società affiliate e organizzazioni non possono essere ritenuti responsabili di qualsiasi danno o lesione subito come conseguenza dell'uso in eccesso delle capacita' delle macchine e limiti finali di sovraccarico.			

Accessori

Numero dell'unita' Descrizione

700660288..... Certificato di calibratura

Consegnato da