



Ideale per la preparazione di alimenti, stabilimenti per produzione di prodotti alimentari, servizi agricoli e più, la bilancia WBW offre una custodia di IP66 lavabile e un grande piatto in acciaio inossidabile. Indicatori a colori per limiti di pesatura sotto, OK e sopra permettono la pesatura di controllo semplice e veloce e un brillante display LCD retroilluminato con traccia di capacità, indicatori per sovraccarichi, batteria scarica e auto spegnimento, rendono il WBW molto facile da usare. Opera con un adattatore AC o batteria ricaricabile per la massima portabilità, entrambi inclusi.

Controllo del peso è una brezza con indicatori di colore di WBW



Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- La retroilluminazione programmabile può essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- Capacità di tracciabilità integrata nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
- I piedini di livellamento regolabili consentono un posizionamento ottimale
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
- Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
- La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
- Segnale acustico d'allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia è stata superata
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Custodia IP66 per la protezione contro acqua e polvere
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
- Adattatore AC incluso

Applicazioni

- Pesatura
- Pesatura di controllo

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	WBW 2	WBW 4	WBW 8	WBW 16
Capacita'	2kg	4kg	8kg	16kg
Precisione	0.2g	0.5g	1g	2g
Ripetibilita' (S.D.)	0.2g	0.5g	1g	2g
Linearita' (+/-)	0.4g	1g	2g	4g
Dimensione piatto	210x173mm			
Unita' di misura	g, kg, lb, lb:oz			
Tempo di stabilizzazione (sec)	2			
Calibratura	Calibratura esterna			
Display	LCD retroilluminato con caratteri 20mm alti			
Alimentazione	Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA / Batteria ricaricabile interna			
Temperatura di esercizio	0° a 40°C			
Custodia	ABS plastica			
Dimensioni totali	231x265x153mm (lpxh)			
Peso netto	3.3kg			

Accessori

Numero dell'unita' Descrizione

303200002	Coperchio protettivo per WBW/WBZ (Confezione da 10)
303200003	Coperchio protettivo per WBW/WBZ (Confezione da 20)
303209190.....	Coperchio protettivo per WBW/WBZ
700660290	Certificato di calibratura
303147960	Piccolo Contenitori
303147961	Medio Contenitori
303147959	Grande Contenitori

Accessori principali



Coperchio protettivo per WBW/WBZ

Il coperchio protettivo fornisce un modo semplice e conveniente per aiutare a mantenere la bilancia pulita e protetta.



Grande Contenitori

I contenitori in metallo sono designati per facilitare la porzione e misurazione degli alimenti.

Consegnato da