



Le bilancia WARRIOR soddisfano le esigenze di lavaggio e pulizia degli ambienti nella maggior parte delle applicazioni, inclusi alimenti, prodotti farmaceutici, veterinari, industriali e varie attività di produzione. Dotato di una piattaforma in acciaio inossidabile IP66 e indicatore sigillato, la bilancia è resistente e facile da pulire. Una funzione di pesatura dinamica facilita la misurazione di liquidi per uso in laboratorio, mentre pesatura di controllo con display LED a luci colorate semplifica ripetitive pesature del campione. Il grande display retroilluminato per una facile lettura, riducendo la possibilità di errori durante la trascrizione dei risultati. Con l'uscita di dati tramite interfaccia RS-232 e levetta di comando dei relè opzionali la WARRIOR può essere impostata per controllare altri dispositivi.

Con forza, prestazioni e funzioni intuitive, la WARRIOR emerge vittoriosa in locazioni dove il lavaggio della bilancia si rende necessario



Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- La retroilluminazione programmabile può essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- Capacità di tracciabilità integrata nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- Luce LED per controllare chiaramente pesature al di sotto, sopra ed a limiti accettabili
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Robusti piedini in gomma assicurano la stabilità della bilancia
- Il grande piatto in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
- Una robusta custodia in acciaio inossidabile per massima durata
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Il semplice funzionamento dei tasti consente una facile configurazione e funzionamento
- Pesatura di controllo con allarme acustico
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- Filtraggio digitale selezionabile per pesatura dinamica di animali garantisce risultati stabili per soggetti in movimento
- Lo sgombro automatico selezionabile delle funzioni permette all'ultimo dato di essere reimpostato ogni volta che la bilancia torna a zero
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Custodia IP66 per la protezione contro acqua e polvere
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
- Adattatore AC incluso

Applicazioni

- Pesatura
- Conteggio pezzi
- Pesatura percentuale
- Pesatura di controllo
- Pesatura dinamica di animali

Informazioni su ADAM:

Per più di 40 anni, i professionisti di tutto il mondo hanno fatto affidamento su Adam Equipment per una vasta selezione di affidabili ed economiche apparecchiature di pesatura. Adam fornisce il giusto equilibrio di velocità, prestazioni e valore.

Modello	WSK 8	WSK 32	WSK 16	WBK 32	WBK 32H	WBK 75	WFK 75	WFK 75H	WFK 150	WLK 150
Capacita'	8kg	32kg	16kg	32kg	32kg	75kg	75kg	75kg	150kg	150kg
Precisione	0.5g	2g	1g	2g	1g	5g	5g	1g	10g	10g
Ripetibilita' (S.D.)	1g	2g	2g	4g	2g	5g	20g	2g	20g	20g
Linearita' (+/-)	1g	2g	2g	4g	4g	10g	20g	2g	20g	20g
Dimensione piatto	250x250mm			300x400mm			400x500mm			450x600mm
Unita' di misura	g, kg, lb, lb:oz, oz, N									
Tempo di stabilizzazione (sec)	2									
Interface	RS-232									
Calibratura	Calibratura esterna									
Display	LCD retroilluminato con caratteri 40mm alti									
Alimentazione	12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Batteria ricaricabile interna									
Temperatura di esercizio	0° a 40°C									
Custodia	Acciaio inossidabile									
Dimensioni totali	250x345x532mm (lpxh)			300x500x587mm (lpxh)			400x590x972mm (lpxh)			450x700x972mm (lpxh)
Peso netto	6kg			9kg			13kg			19kg

- Accessori
- Numero dell'unita' Descrizione
- 3126011263 Carta termica per stampante ATP
- 3126011281 Carta termica per stampante ATP (pacco da 10)
- 1120011156 Stampante termica
- 1100011297 AE402 scatola relè
- 600002028 Programma Adam DU
- 3102311619 Coperchio protettivo per AE402/ABK/AFK/Warrior
- 700660290 Certificato di calibratura
- 3134012941 Cavo RS232 per stampante ATP - 1,5m (montato in fabbrica)
- 3134012936 Cavo RS232 per stampante ATP - 1,5m (montato in fabbrica)

Accessori principali



1120011156
Stampante termica
 Le funzioni di facile utilizzo della stampante termica ADAM combinate con una impostazione rapida offrono una stampatura termica veramente versatile. Un singolo pulsante di introduzione dati e tre indicatori LED di facile lettura permettono un funzionamento semplificato.



1100011297
AE402 scatola relè
 La scatola del relè è collegato mediante un cavo alla bilancia e consente di trasmettere segnali ad altri dispositivi.



600002028
Programma Adam DU
 Il programma ADAM DU collega una bilancia con la rete di laboratorio, contribuendo a realizzare una raccolta di dati ininterrotti, trasferimento e analisi. ADAM DU offre un'interfaccia facile da usare con una finestra di controllo principale che consente agli utenti di raccogliere rapidamente le informazioni ricavate da un massimo di otto bilance ADAM contemporaneamente tramite RS-232 o connessioni USB.

Consegnato da