



A balança de bancada ABK oferece um desempenho fiável e fácil de pesagem para volumes até 120kg. O indicador de aço inoxidável, elegante oferece isolamento superior para proteção da poeira e assegura a longevidade. A data e hora são mostrados pelo indicador e podem ser incluídas quando é feita a impressão. O visor retroiluminado, de grandes dimensões, é de fácil leitura. Os botões grandes do teclado são fáceis de ver e usar em qualquer ambiente. A ABK é uma excelente escolha para contagem de peças, percentagem de pesagem e pesagem dinâmica, enquanto as luzes de limitação embutidas a tornam ideal para a verificação do peso.

Combinação ideal de recursos e desempenho fazem a ABK um vencedor para aplicações industriais



Características

- LCD retroiluminado facilmente visível em qualquer condição de iluminação
- Gráfico de capacidade incorporado no ecrã para facilmente controlar possível sobre carga
- Iluminação programável pode ser definido como "sempre aceso", "sempre desligado" ou "luz somente quando pesando"
- Gráfico LED para verificação de pesagem controlada mostra limites abaixo, acima e aceitável
- Teclas codificadas por cores facilita o reconhecimento rápido dos botões mais usados
- Pés de borracha asseguram a estabilidade da unidade
- Prato grande de aço inoxidável tipo 304, permite uma limpeza rápida
- Interface RS-232 para conexão com computadores e impressoras
- Construção robusta resistente ao uso industrial
- Teclado selado protege contra poeira e derramamentos acidentais
- Verificação de peso com alarme sonoro
- Contagem de peças com quantidades de amostra predefinidos
- Operação simples permite iniciação rápida e uso com pouca ou nenhuma formação
- A característica manutenção do zero garante ecrã volta a zero
- Adaptador AC incluído
- Bateria recarregável incluída para funcionamento em praticamente qualquer lugar
- Programável desligamento automático para economizar energia

Aplicações

- Pesagem
- Contagem de peças
- Verificação de pesagem controlada
- Pesagem dinâmica ou animal
- Percentagem

Sobre Adam:

Com mais de 40 anos de experiência na produção de balanças, profissionais em todo o mundo confiam em Adam para produtos de qualidade, ricos em recursos e com valores best-in-class - o equilíbrio certo entre velocidade, desempenho e valor.

Modelo	ABK 8	ABK 16	ABK 32	ABK 60	ABK 120
Capacidade	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg
Legibilidade	0.2g	0.5g	1g	2g	5g
Tamanho do Pan	300x400mm				
Unidades de peso	g, kg, lb, lb:oz, oz, N				
Tempo de estabilização (sec)	2				
Interface	RS-232				
Calibração	Calibração Externa				
Ecrã	Pantalla LCD Retroiluminada com 40mm dígitos de altos				
Fonte de alimentação	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Bateria Interna Recargable				
Temperatura de funcionamento	-10° a 40°C				
Habitação	Indicador de Acero Inoxidable con Base de Aluminio				
Dimensões totais	300x520x610mm (wxdxh)				
Peso líquido	7.9kg				

Acessórios

Número do item.....Descrição

3126011263	Papel para impresora ATP
3126011281	Papel para impresora ATP (10 Rolos)
1120011156	Impresora térmica ATP
700400103.....	Cabo RS-232 para AE402
3074010507.....	Conversor USB para serial RS-232 (Deve ser encomendado com o cabo RS232 correspondente)
1100011297	AE402 caixa de Relés
600002028	Software Adam DU
3102311619	Capa transparente
700660290	Certificado de Calibração

Acessórios principais



Impresora térmica ATP

Recursos fáceis de usar combinados com configuração rápida equivale a uma impressora térmica verdadeiramente versátil. Um único botão de pressão para alimentação de papel e três indicadores LED de fácil leitura tornam a operação simples.



Caixa de Relés

A caixa de relé é conectada por um cabo à balança e contribui para a transmissão de sinais para outros dispositivos.



Capa transparente

Capas de proteção fornecem uma maneira fácil e acessível para ajudar a manter a balança limpa e protegida.

Fornecido por