



La báscula de comercio SWIFT ofrece un cálculo de precios y pesaje simple y rápido, ideal para el uso en tiendas cuyo precio se basa en el peso. Adecuado para su uso en muchas regiones, la serie SWIFT cuenta con capacidad para múltiples divisas y puede generar datos en diferentes idiomas. SWIFT almacena eficientemente hasta 161 precios para un retiro rápido con solo presionar algunas teclas. Una excelente opción para uso de catering, la serie SWIFT muestra el peso, el precio unitario y el total en la pantalla LCD retroiluminada. La pantalla trasera se puede montar en un pilar o en la parte posterior de la báscula, lo que permite a los compradores ver y verificar simultáneamente la cantidad y el precio.

Eficiencia y operación simple para pesaje de comercio y cálculo de precios.



Características

- LCD retroiluminado indica el peso, precio unitario y precio total, para proporcionar toda la información de forma simultánea
- Pantalla trasera montada en un pilar o en la parte posterior de la balanza permite que clientes vean los datos
- Patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima
- Teclas codificadas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Interfaz USB opcional simplifica la comunicación de datos
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- Canales de goteo ayudan a desviar derrames de los componentes internos de la balanza
- Función auto-clear
- Búsqueda de posiciones de memoria del producto (PLU) para almacenar una variedad de artículos para la recuperación según necesario
- La función de tara predeterminada acelera el proceso de pesaje repetitivo
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Disponible en varias monedas
- The auto power-off feature conserves battery life
- Aprobación tipo CE
- Batería recargable incluida para operación móvil

Aplicaciones

- Pesaje
- Precio informática

Sobre ADAM:

Con más de 45 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Detalles del Producto

Modelo	SWZ 3D	SWZ 6D	SWZ 15D	SWZ 30D	SWZ 3DP	SWZ 6DP	SWZ 15DP	SWZ 30DP
Capacidad	1.5Kg / 3kg	3kg / 6kg	6kg / 15kg	15kg / 30kg	1.5Kg / 3kg	3kg / 6kg	6kg / 15kg	15kg / 30kg
Legibilidad	0.5g / 1g	1g / 2g	2g / 5g	5g / 10g	0.5g / 1g	1g / 2g	2g / 5g	5g / 10g
Repetibilidad (S.D.)	1g / 2g	2g / 4g	4g / 10g	10g / 20g	1g / 2g	2g / 4g	4g / 10g	10g / 20g
Linealidad (+/-)	1.5g / 3g	3g / 6g	6g / 15g	15g / 30g	1.5g / 3g	3g / 6g	6g / 15g	15g / 30g
Tamaño del plato	210x300mm							
Unidades de medida	g, kg							
Tiempo de estabilización (sec)	2							
Memorias PLU	161							
Interfaz	RS-232, USB Opcional							
Calibración	No Disponible							
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 15mm de alto							
Alimentación de corriente	Cable de Alimentación de Red							
Temperatura de operación	-10° a 40°C							
Carcasa	Plástico ABS							
Pillar Mounted Display	No				Sí			
Dimensiones totales	315x355x120mm (aprox)				315x400x530mm (aprox)			
Peso Neto	3.29kg				5.25kg			
Aprobaciones	Aprobación de Tipo CE							

Accesorios

No. de Artículo Descripción

3014011014.....	Cable RS-232
3074010267.....	Cable USB
3022013911.....	Cubierta de Protección
303149759.....	Cuchara grande (completa con su instalación)
303149760.....	Cuchara (completa con su instalación)
1120011156.....	Impresora térmica Adam ATP
302013912.....	Maletín de transporte
600002028.....	Software AdamDU
700660290.....	Certificado de Calibración
1120014641.....	Impresora de impacto AIP
2020013915.....	Opción USB

Características principales



Cucharas

Los recipientes de metal están diseñados para facilitar la medición de las porciones y los alimentos. Hay dos tamaños disponibles, pequeño y grande.

Suministrados por