



La báscula lavable WBZ es ideal para la preparación de alimentos, plantas de envase, e instalaciones agrícolas. Su aprobación NTEP permite que la serie WBZ sea la opción correcta para aplicaciones comerciales, como mercados de agricultores o tiendas de helados. La WBZ cuenta con una carcasa lavable con clasificación de protección IP66 contra el polvo y agua, y un gran plato de acero inoxidable. La gran pantalla retroiluminada indica el peso, precio por unidad y el costo total. La WBZ funciona con un adaptador CA o batería interna recargable, lo cual permite la portabilidad completa.

**Báscula comercial portátil y durable con clasificación IP66 para los puntos de venta**



**Omologazione CE per uso commerciale**



## Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- LCD retroiluminado indica el peso, precio unitario y precio total, para proporcionar toda la información de forma simultánea
- La pantalla montada en la parte posterior de la báscula le permite a clientes ver los datos
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Patas de goma de alta resistencia para asegurar la estabilidad de la unidad
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Carcasa sólida de plástico ABS resistente para usos industriales
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Función de tara preajustados acelera el proceso de pesaje repetitivo
- Precio indicado en la opción de monedas disponibles
- Control de seguridad con contraseña evita el acceso no autorizado
- función auto-borro seleccionable permite que el último elemento se restablezca cada vez que la balanza vuelve a cero
- Conmutable entre el precio por kg y el precio por 100g o el precio por libra
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Clasificación IP66 para protección contra agua y polvo
- Adaptador de CA incluido
- Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
- Auto apagado programable para ahorrar energía

## Aplicaciones

- Pesaje
- Precio informática

### Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	WBZ 3	WBZ 6	WBZ 15
Capacidad	3kg	6kg	15kg
Legibilidad	1g	2g	5g
Repetibilidad (S.D.)	1g	2g	5g
Linealidad (+/-)	2g	4g	10g
Tamaño del plato	210x173mm		
Unidades de medida	kg		
Tiempo de estabilización (sec)	2		
Calibración	Calibración Externa		
Pantalla	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 16mm de alto		
Alimentación de corriente	Adaptador 12VDC 50/60Hz 800mA / Batería Interna Recargable		
Temperatura de operación	-10° a 40°C		
Carcasa	ABS		
Dimensiones totales	231x265x153mm (aprox)		
Peso Neto	3.3kg		
Approvals	Aprobación de Tipo CE: T7476 / Aprobación NRCS: SA1460		

## Accesorios

No. de Artículo	Descripción
303200002	Cubierta de Protección (10 piezas)
303200003	Cubierta de Protección (20 piezas)
303209190	Cubierta de Protección
700660290	Certificado de Calibración
303149759	Cuchara grande (completa con su instalación)
303147960	Cuchara pequeña (completa con su instalación)
303147961	Cuchara mediana (completa con su instalación)

## Características principales



**Cubierta de Protección**  
Las cubiertas de protección proporcionan una manera fácil y asequible para ayudar a mantener la balanza limpia y protegida.



**Cuchara grande**  
Cucharas de metal diseñadas para facilitar la medición de comida y división de porciones.

## Suministrados por